



PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI CONSERVER À L'ABRIS DU GEL

Description et domaine d'utilisation

Produit destiné au nettoyage et au détachage des bois extérieur grisaillés par les intempéries, et les champignons bleuissants. Elimine taches et grisaillements, sans décolorer le bois. Eclaircit et ravive tous les bois bruts. Terrasses, bardages, barrières, mobilier de jardin ect. ... Sur surface verticale ou horizontale. S'applique sur tous les bois : red cédar, mélèze, pin (traités à cœur ou non) teck, iroko, sipo, bois feuillus chêne, châtaignier.

Préparation du bois et application

Avant toute utilisation, appliquer sur bois bruts, sans traces de finitions (si besoin décaper les anciennes finitions). Les bois seront soigneusement dépoussiérés, propres et secs (3 à 4 jours de temps sec) de manière à obtenir un support sain pour une meilleure pénétration.

MÉTHODE D'APPLICATION

À la brosse, pinceau, rouleau ou pulvérisation.

Appliquer l'HEXBAC Dégriseur abondamment dans le sens des fibres du bois, laisser agir 15 à 20 minutes. Mouiller avec de l'eau, frotter si nécessaire avec une brosse pour parfaire l'action du produit. Rincer à grande eau . Si nécessaire réaliser une 2^{ème} application, dans les mêmes conditions. Bien laisser sécher avant d'appliquer la protection choisie HEXABOIS Lasure ou l'HEXBOS Saturateur.

QUANTITÉ À APPLIQUER

5 à 8 m² / L. - Nettoyage des outils à l'eau

La quantité appliquée varie en fonction de l'état de surface du support et de la nature du bois.

SÉCHAGE

72 heures à 20°C

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. Nous ne pourrons être tenus pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.

